


## 1. ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ/ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ В POS-e

- Необходимость в переводе часов возникает во время **Перехода** с зимнего времени на летнее и наоборот.
- Существует два варианта перевода часов в POS-e:
  - Если во **время перехода** POS был **Выключен**, то после включения он установит свои часы в соответствии с временем компьютера автоматически.
  - Если во **время перехода** POS был **Включен**, то после **перехода** часы POS-а необходимо перевести вручную.


**ВНИМАНИЕ!!! При переходе с летнего на зимнее время (На 1 час назад), после перевода часов запрещается осуществлять какие либо продажи в течении одного часа как с POS-а, так и с автоматом!**



- Для ручного перевода часов - нажать клавишу **[Atskaites]**
- В открывшемся **Информационном Окне**, при помощи стрелок **[↵]/[↑]**, выбрать пункт меню **[Laika sinhronizācija]**.



- Подтвердить действие клавишей **[Ievads]**.



- Часы в POS-e переведены.

**ВНИМАНИЕ!!! Если в системе есть автоматы BRIO-300Lx, то их часы следует переводить вручную в любом случае, вне зависимости от того, вручную или автоматически переводились часы POS-а**

## 2. ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ/ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ В АВТОМАТЕ BRIO-300Lx

- Часы в автоматах BRIO-300Lx корректируется только в **ручном режиме**, с POS-а.



- Для ручного перевода часов автомата следует нажать клавишу **[Atskaites]**
- В открывшемся **Информационном Окне**, при помощи стрелок **[↵]/[↑]**, выбрать пункт меню **[Automāti]**.



- Подтвердить выбор нажатием клавиши **[Ievads]**.
- В открывшейся таблице, при помощи стрелок **[↵]/[↑]** следует выбрать нужный автомат и нажать клавишу **[Atskaites]**.

Automāts	Nosaukums	Modelis	Tips	Akt	Pildpūska skaits	Kanāls
1	BRIO-300Lx	BRIO-300 Lx	Speciālais	Y	2	15

1. Datuma/laika ielādēšana  
 2. Darba režīma uzstādīšana  
 3. Čeka galvas ielādēšana  
 4. Čeka beigas ielādēšana  
 5. Degvielu veidu ielādēšana  
 6. Sūkņu saraksta ielādēšana  
 7. Nodokļu saraksta ielādēšana  
 8. Apmaksas veidu ielādēšana  
 9. Numuru sinhronizācija

- Выбрать пункт меню **Datuma / Laika ielādēšana** и нажать клавишу **[Ievads]**.



- Часы в Автомате переведены.



**ВНИМАНИЕ!!! Если часы в автомате перевести не получилось, следует проверить состояние автомата и повторить попытку.**

**ВНИМАНИЕ!!! Часы следует перевести для всего списка имеющихся в таблице автоматов.**